


Whirlpool



Návod k použití



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# NÁVOD K POUŽITÍ

---



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).

---

## OBSAH

<b>PŘÍRUČKA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ .....</b>	<b>3</b>
<b>Bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>3</b>
<b>NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ.....</b>	<b>5</b>
<b>Popis produktu .....</b>	<b>5</b>
Ovládací panel.....	5
Příslušenství .....	6
<b>Jak používat tento spotřebič .....</b>	<b>6</b>
Před prvním použitím .....	6
Každodenní používání .....	6
Funkce .....	7
Speciální funkce .....	8
Indikátory .....	9
Tabulka pečení.....	9
<b>Údržba a čištění.....</b>	<b>10</b>
<b>Odstaňování závad .....</b>	<b>10</b>
<b>Zvuky během provozu.....</b>	<b>10</b>
<b>Ověřené vaření .....</b>	<b>11</b>
<b>Servisní středisko.....</b>	<b>11</b>
<b>PRŮVODCE INSTALACÍ .....</b>	<b>12</b>

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI

Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Uchovejte si je po ruce pro další použití.

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.

**⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud je povrch varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte. Riziko elektrického šoku!

**⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru: Neskladujte položky na varném povrchu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Proces vaření musí probíhat pod kontrolou. Krátké vaření musí být neustále monitorováno.

**⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:** Vaření pokrmů s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí nebo žáruvzdornou dekou.

**⚠ Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu nebo podstavec. Do blízkosti spotřebiče nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály, dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko požáru!**

**⚠ Kovové předměty jako nože, vidličky, lžice a poklice nepokládejte na povrch varné desky, protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.**

**⚠ Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke spotřebiči přibližovat. Malé děti (3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dohledem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.**

**⚠ Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespolehejte na detektor nádoby.**

**⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

### POVOLENÉ POUŽITÍ

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič není určen k řízení pomocí externího zařízení, jako je např. časovač, nebo samostatného systému dálkového ovládání.

**⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovací zařízení.**

**⚠ Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k vytápění místností).**

**⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Nepoužívejte spotřebič venku.**

### INSTALACE

**⚠ K přemístování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání.**

**⚠ Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla řádně ukončena instalace.**

**⚠ Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce ještě před zasunutím spotřebiče na místo a pečlivě odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.**

**⚠ Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou, do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat i oddělovací panel (není součástí).**

### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

**⚠ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.**

**⚠** Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo k jeho pádu.


**⚠** Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!

### **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

**⚠ VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:** Než zahájíte jakoukoli údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!

**⚠** Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty, čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.

### **LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU**


Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem .

Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů.

### **LIKVIDACE DOMÁČÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ**

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

### **RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE**

Vytěžte maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete několik minut před dokončením vaření.

Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.

Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší spotřeba energie.

Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.


### **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.

### **POZNÁMKA**



Lidé s kardiostimulátorem nebo podobným lékařským přístrojem by měli být opatrní, pokud stojí v blízkosti zapnuté indukční varné desky. Elektromagnetické pole může kardiostimulátor nebo jemu podobné přístroje poškodit. Obratě se na svého lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru či jiného takového lékařského přístroje pro další informace o působení elektromagnetického pole indukční varné desky na tyto přístroje.

# POPIS PRODUKTU



1. Varná deska
2. Ovládací panel

## OVLÁDACÍ PANEĽ



1. Identifikace varné zóny
2. Tlačítko vypnutí varné zóny
3. Zvolená úroveň tepelné úpravy
4. Kontrolka – aktivní funkce
5. Indikátor časovače
6. Tlačítko rychlého ohřevu

7. Kontrolky speciálních funkcí
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
9. Indikátor doby/funkcí
10. Tlačítko 6th Sense (speciální funkce)
11. Tlačítko OK / uzamknutí klávesnice – 3 s
12. Dotekové ovládání

13. Tlačítko vertikální flexibilní zóny
14. Tlačítka předvoleb a nastavení
15. Tlačítko pauza
16. Tlačítko Flexi Full zóny
17. Časovač





Nad posuvným ovladačem se objeví úroveň výkonu. Každá varná zóna má různé úrovně výkonu od „1“ (minimum) do „18“ (maximum). Pomocí posuvných ovladačů je také možné volit funkci rychlého ohřevu **P**, která je označena na displeji písmenem „P“.

### Vypnutí varných zón:

Použijte ovládací prvek „OFF“ na začátku posuvného ovladače. Pokud je varná zóna stále horká, na displeji se objeví ukazatel zbytkového tepla „H“.



OK  
3 sec

### UZAMKNUTÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Pokud chcete předejít náhodnému zapnutí varné desky, stiskněte a přidržte ovládací prvek OK / Lock-3 sec po dobu 3 sekund. Akustický signál a kontrolka nad symbolem se zapnou, aby indikovaly, že uzamknutí je aktivní.

Ovládací panel se uzamkne a dostupná zůstane pouze možnost vypnutí funkce.

Chcete-li zablokování ovládacího panelu vypnout, opakujte stejný postup. Kontrolka zhasne a ovládací prvky varné desky jsou opět aktivní.



### PAUZA

Pausa přeruší funkci varné desky po dobu přibližně 10 sekund. Během této doby je možné čistit povrch okolo ovládacích prvků bez vlivu na jakékoliv předvolby. Po uplynutí této doby se obnoví normální funkce varné desky.

## FUNKCE

### FLEXIBILNÍ OBLAST


Zvolte ovládací prvek „flexibilní oblasti“ za účelem ovládání dvou varných zón najednou. Je možné používat zároveň oba posuvné ovladače k regulaci výkonu.

Používání této funkce je ideální pro zvětšení varné zóny s výhodou polohování nádobí na vaření podle potřeby v rámci zvolené oblasti. Ideální pro používání oválných nebo pravoúhlých pánví nebo grilovacích pánví.



### VERTIKÁLNÍ FLEXIBILNÍ ZÓNA

Lze použít k ovládání dvou varných zón vlevo nebo vpravo najednou.



### Zapnutí funkce flexibilní oblasti:

1. Zapněte varnou desku.
2. Stiskněte ovládací prvek pro typ používané flexibilní oblasti (vertikální levá, vertikální pravá). Obě oblasti budou spojeny a na displejích se zobrazí „0“.
3. Posuvným ovladačem zvolte požadovanou úroveň výkonu.



### ČASOVAČ

Časovač umožňuje nastavit dobu vaření na maximálně 99 minut. Nastavení časovače lze použít pro každou varnou zónu podle následujícího postupu. Časovač vždy ukazuje dobu zadanou pro zvolenou oblast nebo nejkratší zbývající dobu.

### Spuštění časovače:

1. Zapněte požadovanou varnou zónu stisknutím libovolné části posuvného ovladače.
2. Stisknutím ovládacího prvku nebo nastavíte požadovanou dobu. Na displeji se objeví „00“.

Na konci nastavené doby zazní zvukový signál a varná deska se automaticky vypne.

### Změna nastavení časovače:

1. Stiskněte posuvný ovladač pro varnou zónu.
2. Stisknutím ovládacího prvku nebo změníte požadovanou dobu.

### Vypnutí časovače:

Stiskněte ovládací prvky a najednou, dokud se časovač nevypne.

### Vypnutí funkce flexibilní oblasti:

Stiskněte ovládací prvek funkční flexibilní oblasti: varné zóny se vrátí zpět k individuální funkci.

Funkce flexibilní oblasti se také vypne, když se varná deska vypne na konci vaření.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vždy zakryjte minimálně jeden nebo více označených bodů na skleněném povrchu nebo uvnitř flexibilní oblasti.






### ZÓNA FLEXI FULL

Když zvolíte oblast Flexi Full, můžete nastavit na celém povrchu varné desky jednu úroveň výkonu.





Libovolný posuvný ovladač lze použít k regulaci výkonu. Používání této funkce je ideální pro zvětšení varné zóny s výhodou možnosti umístění pánví podle vlastního výběru v rámci celé oblasti. Je také skvělá pro velké, oválné nebo pravoúhlé pánve nebo grilovací pánve.

Použitím celé aktivované oblasti se dosáhne využití maximálního dostupného výkonu.






## SPECIÁLNÍ FUNKCE



### 6<sup>th</sup> SENSE

Ovládacím prvkem 6<sup>th</sup> Sense můžete spustit speciální funkce.

1. Položte pánev na místo, zapněte varnou desku a zvolte vybranou varnou oblast dotykem posuvného ovladače.
2. Stiskněte ovládací prvek „6<sup>th</sup> Sense“. Na displeji varné zóny se objeví „A“ (automatická).
3. Kontrolka první speciální funkce dostupné pro zvolenou varnou zónu se rozsvítí.
4. Zvolte požadovanou speciální funkci stisknutím ovládacího prvku „6<sup>th</sup> Sense“.
5. Potvrďte požadovanou funkci stisknutím ovládacího prvku .


Po aktivaci lze každou speciální funkci použít k nastavení optimální úrovně tepelné úpravy výběrem předvoleb a nastavení (MIN-MED-MAX).



Funkce automaticky nabídne výchozí střední úroveň.

Během používání, pokud je to nutné, je možné přejít na nižší/vyšší úroveň v závislosti na postupu tepelné úpravy za účelem optimalizace doby a stavu (např. úroveň vaření vody).

**DŮLEŽITÉ:** Umístěte příslušenství podle obrázku dole, který ukazuje, jak je potřeba příslušenství vystředit podle vyznačených bodů na skleněném povrchu (zobrazená kombinace je jen příklad; příslušenství lze používat v různých varných zónách).



### UDRŽOVÁNÍ TEPLoty JÍDLA

Tato funkce vám umožňuje zahřívání potravin na ideální teplotu za účelem pomalé tepelné úpravy a odpaření tekutin a zachování těchto podmínek bez nebezpečí spálení jídla.

Je ideální, protože nedojde ke znehodnocení potravin, a také zajišťuje, že nedojde k připálení k pánvi.

Kvalita a typ nádobí na vaření mohou ovlivňovat výsledky nebo dobu přípravy.

### POMALÉ VAŘENÍ

Speciální funkce zajišťující ideální teplotu pro pomalé vaření a umožňující zachování těchto podmínek bez nebezpečí spálení jídla.

Je ideální, protože nedojde ke znehodnocení potravin, a také zajišťuje, že nedojde k připálení k pánvi.

Kvalita a typ nádobí na vaření, podobně jako poloha, mohou ovlivňovat výsledky nebo dobu přípravy (vždy pánev umístěte na střed aktivované varné zóny).


### VAŘENÍ\*


Funkce umožňující efektivní ohřev vody a zvukovou nebo vizuální signalizaci, když se začne vařit. Aby bylo možné funkci vaření spustit, v nádobě musí být minimálně půl litru vody. Po zaznění akustického signálu přidejte pouze v případě potřeby sůl.

Systém udržuje vodu v mírném varu, čímž brání vystříknutí a také plýtvání energií.


Během této funkce vás akustický signál bude informovat o tom, zda je nádoba prázdná nebo se voda odpařila.


### SMAŽENÍ\*

 Ideální funkce pro předehřívání pánve, když je prázdná nebo s malým množstvím tuku. Dosažená teplota je ideální pro tepelnou úpravu potravin, které jsou silnější než 2–3 cm a které musí být tepelně upravovány déle nebo s pomocí másla nebo sádla.

 Ideální funkce pro předehřívání pánve, když je prázdná nebo s malým množstvím tuku. Dosažená teplota je ideální pro tepelnou úpravu potravin, které jsou tenčí než 3 cm a které musí být tepelně upravovány po kratší dobu.

 Ideální funkce pro předehřívání pánve s maximální vrstvou tuku (oleje) 1 cm.

Ve všech třech případech se na konci fáze zahřívání pánve nebo oleje zapne ovládací prvek  a bude znít akustický signál. Varná deska stabilizuje teplotu a udržuje ji konstantní.

Stisknutí ovládacího prvku  potvrdí, že potravina bude vložena do pánve a speciální funkce poté přejde do fáze tepelné úpravy.

Doporučujeme potraviny připravovat během fáze zahřívání a umístit je do pánve v okamžiku signálu OK.


Optimální stav je spuštění funkce při pokojové teplotě pánve a tuku.

### ROZPOUŠTĚNÍ

Tato funkce vám umožňuje zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení tohoto stavu bez nebezpečí spálení.

Je ideální, protože nepoškozuje choulostivé potraviny, jako je čokoláda, a také zajišťuje, že nedojde k připálení k pánvi.


### GRIL\*


 Ideální funkce pro grilování. Je možné si vybrat mezi dvěma typy funkce grilování (1 nebo 2 tečky) podle požadované úrovně tepelné úpravy.

Pro silnější potraviny (> 1 cm) doporučujeme použít mírnější nastavení grilu (1 tečka), kdy je tepelná úprava delší.

Pro silnější potraviny nebo výkonnější nastavení grilu doporučujeme použít nastavení se dvěma tečkami.



Po dosažení ideální teploty pro vložení potraviny se ovládací prvek  zapne a zazní akustický signál. Varná deska stabilizuje teplotu a udržuje ji konstantní.

Stisknutí ovládacího prvku  potvrdí, že potravina bude vložena do pánve a speciální funkce poté přejde do fáze tepelné úpravy. Doporučujeme potraviny připravovat během fáze zahřívání a umístit je do pánve v okamžiku signálu OK.

**\* Pro tyto funkce doporučujeme použít speciální příslušenství:**

- pro vaření: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- pro smažení: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- pro grilování: **WMF SKU: 05.7650.4291**

## INDIKÁTORY

### ZBYTKOVÉ TEPLLO

Jestliže se na displeji zobrazí „H“, znamená to, že varná zóna je ještě horká.

Displej se vypne, když je varná zóna studená.

### NESPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝ NEBO CHYBĚJÍCÍ HRNEC

Na displeji se zobrazí následující symboly , pokud pánev není vhodná pro indukční vaření, není správně umístěna nebo nemá


správnou velikost pro varnou zónu. Pokud do 30 sekund od provedení volby není detekována žádná pánev, příslušná varná zóna se vypne



### INDIKÁTOR ČASOVAČE

Tento indikátor indikuje, že časovač pro varnou zónu byl nastaven.

## TABULKA PEČENÍ

ÚROVEŇ VÝKONU		TYP TEPELNÉ ÚPRAVY	DOPORUČENÉ POUŽITÍ Indikující zkušenosti a zvyky při vaření
Nastavení max. ohřevu	P	Rychlé zahřátí	Ideální pro rychlé zvýšení teploty jídla na rychlé varování (pro vodu) nebo pro rychlé ohřívání tekutin vaření.
	14 - 18	Smažení, vaření	Ideální pro opékání dozlatova, zahájení vaření, smažení hluboce zmrazených produktů, rychlé přivedení tekutin k varu.
		Opékání dozlatova, restování, vaření, grilování	Ideální k opečení, udržování živého varu, vaření a grilování.
	10 - 14	Opékání dozlatova, tepelná úprava, dušení, restování, grilování	Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování, předehřátí příslušenství.
		Tepelná úprava, dušení, restování, grilování, vaření do krémové konzistence	Ideální pro dušení, udržování mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
	5 - 9	Tepelná úprava, vaření na mírném ohni, zahušťování, rozpouštění másla	Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko) a rozpouštění másla na těstovinách.
			Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (množství do 1 litru: (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko).
1 - 4	Rozpouštění, rozmrazování	Ideální pro změknutí másla, jemné rozpouštění čokolády, rozmrazování menších objemů.	
	Udržování jídla v teple, rozpouštění másla na rizotu	Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí podávacích talířů nebo rozpouštění másla na rizotu	
Nulový výkon	Vypnuté	-	Varná deska v pohotovostním nebo vypnutém režimu (možné zbytkové teplo na konci vaření, indikuje „H“).

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



### POZOR!

- **Nepoužívejte parní čistič.**
- **Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuté a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla („H“).**

### Upozornění:

- K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty mohou poškodit sklo.
- Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
- Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
- Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
- K čištění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
- Rozlité tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo vibrací hrnců.
- Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.

Pokud se na skle objeví logo iXelium™, varná deska je ošetřena technologií iXelium™, což je exkluzivní povrch Whirlpool, který zaručuje dokonalé výsledky čištění, stejně jako zachovává lesklý povrch varné desky po delší dobu.

### Při čištění varných desek iXelium™ dodržujte tato doporučení:

- Používejte měkký hadr (nejlépe z mikrovlákna) navlhčený vodou nebo běžným prostředkem na čištění skla.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když necháte mokry hadr na skleněném povrchu varné desky po dobu několika minut.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
- Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.

Upozornění: Funkce uzamknutí ovládacího panelu se může náhodně aktivovat či deaktivovat, pokud se na oblast tlačítek varné desky rozlije voda či jiná tekutina z hrnců nebo pokud do této oblasti něco odložíte.

Chybový kód	Význam	Možné příčiny	Řešení
C81, C82	Ovládací panel se vypnul z důvodu příliš vysoké teploty.	Vnitřní teplota elektronických částí je příliš vysoká.	Počkejte s dalším vařením, než se varná deska ochladí.
F02, F04	Připojení varné desky nemá správné napětí.	Čidlo zjistilo jiné napětí, než je připojovací napětí.	Odpojte varnou desku od elektrické sítě a zkontrolujte připojení.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte několik sekund a poté opět připojte varnou desku do elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, volejte servisní centrum a uveďte chybový kód, který se zobrazí na displeji.		


## ZVUKY BĚHEM PROVOZU

Indukční varné desky mohou během normálního provozu hvízdát nebo šustit. Tyto zvuky ve skutečnosti přicházejí z nádobí na vaření a souvisí s charakteristikami daných nádob (například když dna tvoří různé vrstvy materiálu nebo jsou nerovná).

Tyto zvuky se v závislosti na použitém nádobí na vaření mohou lišit. Vliv má rovněž množství v nich obsažených potravin. Nejsou příznakem žádné poruchy.

## OVĚŘENÉ VAŘENÍ

Níže uvedená tabulka byla speciálně vytvořena, aby kontrolní orgány mohly používat naše produkty.

Ověřené vaření	Ověřené varné polohy
Distribuce tepla, „palačinková“ zkouška podle EN 60350-2 §7.3	
Distribuce tepla, „hranolková“ zkouška podle EN 60350-2 §7.4	
Rozpouštění a udržování teploty jídla, „čokoláda“	
Vaření na mírném ohni, „rýžový pudink“	

EKODESIGN: Zkouška byla provedena v souladu s předpisy výběrem všech varných zón varné desky, aby tvořily jednu oblast, nebo prostřednictvím funkce Flexifull.

## SERVISNÍ STŘEDISKO

### NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB:


- Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsaných v oddílu **ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**.
- Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

### JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.

Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo postupujte podle pokynů na webových stránkách **www.whirlpool.eu**.

Pokud se obrácíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:

- stručný popis poruchy;
- přesný typ a model spotřebiče;






- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní číslo je uvedeno i v záruční knížce;






- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko, abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně).




V případě provádění instalace do zdi kontaktujte servisní středisko poprodejních služeb za účelem vyžádání soupravy šroubů 4801 211 00112.






kit 4801 211 00112








kit 4801 211 00112







kit 4801 211 00112









**R**

black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru  
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort  
siyah-dubh

**S**

brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin  
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna  
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn

**T**

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)  
mélvna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)  
синьo (сивo)-плава (сивa)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синий (сірий)  
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)  
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)

 = **E**

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdekίτρινο/πράσινο-kollane/roheline  
dzeltens/zaš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde  
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn  
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä  
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buı/glas

**N**

blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mélvna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьo  
плава-modro-plava-синий-синий-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm



400011502969